



RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE CLIPES CONTÍNUOS LOGOCLIP

Tipo de casca	Diâmetro da casca	Processamento preliminar	Bitola do clipe (clipes)	
			Passo 18	Passo 15
Colágena	35-40	Deixe de molho por 10-30 minutos. em solução de 10-20% sal na temperatura água 20 ° C	18-07/5*1,5	15-07/5*1,5
	45-50		18-07/5*1,5	15-08/5*1,5
			18-09/5*2,0	
	55-60		18-09/5*2,0	15-09/5*1,75
	65-70		18-09/5*2,0	15-09/5*1,75
			18-10/5*2,2	15-10/5*2,0
	75-80		18-10/5*2,0	15-10/5*2,0
85-90	18-12/5*2,2			
100-105	181-2/5*2,5			
Poliamida	45-45	Mergulhe na temperatura da água 20-25 ° C em 30 minutos.	18-07/5*1,5	15-07/5*1,5
	50-55		15-08/5*1,75	15-08/5*1,75
			18-07/5*1,5	15-07/5*1,5
	60-65		18-09/5*1,75	15-10/5*2,0
	70-75		18-09/5*2,0	15-10/5*2,0
			18-10/5*2,2	
80-85	18-10/5*2,2	15-10/5*2,0		
90-105	18-11/5*2,5			
Fibrose (viscose reforçado)	40-45	Mergulhe a uma temperatura de água de 30-40 ° C dentro de 20-30 minutos.	18-07/5*1,5	15-07/5*1,5
	45-50		15-08/5*1,75	15-08/5*1,75
			18-07/5*1,5	15-08/5*1,5
	50-55		18-09/5*2,0	15-09/5*1,5
	55-60		18-09/5*1,75	15-09/5*1,75
	60-65		18-09/5*2,0	15-09/5*1,75
	70-75		18-09/5*2,0	15-10/5*2,0
	80-85		18-10/5*2,0	
90-105	18-12/5*2,2			
		18-12/5*2,5		